取扱説明書
CH6/CH7
遮光フード



このたびは当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前には必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

⚠使用上の注意

ご使用前には、「使用上の注意」および本体の「警告表示」をよく読み、必ずお守りください。

⚠注意

モニターを移動するときは、フードを外す
移動中にフードが外れて落下し、けがや破損の原因となります。

フードの上に物を置かない
フードの落下やモニターの転倒により、けがや破損の原因となります。

対応液晶モニターにのみ取り付ける
対応EIZO液晶モニター以外に取り付けると、フードが外れて落下し、けがや破損の原因となります。なお、対応機種については当社のWebサイトを参照してください。
（http://www.eizo.co.jp）

梱包品の確認

次のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損しているものがある場合は、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。

・フード部品
　① 左側面　　×1
　② 右側面　　×1
　③ 天面　　×2
　④ 補助天面　　×2
　⑤ 固定金具　　×1
　⑥ 開閉カバー　×1
・取扱説明書（本書）



取付方法

1. 左右のフードを組み立てます。

1. 右側面および天面を、反射防止シートが貼られている面が内側になるように持ちます。
2. 右側面の接続部と、天面の接続部の位置を合わせて、2箇所を確実にはめ込みます。



参考

・縦表示の場合は、補助天面も同じようにはめ込みます。

3. 左フードも同じように組み立てます。

2. 左右のフードをモニターに取り付けます。

注意点

• 片側のフードを確実に固定フックで固定してから、もう片方のフードを取り付けてください。

1. 右フードの固定フックを、モニターの固定穴に合わせてはめ込み、下側へ下ろします。



2. 左フードも同じように取り付けます。

3. 固定金具を取り付け、左右のフードをモニターに固定します。

1. 左右のフードの固定穴に、固定金具のフックを前（1）から後ろ（2）の順序で差し込みます。



4. 開閉カバーを取り付けます。

注意点

・開閉カバーを左フードに取り付けると、開閉カバーが閉まりません。

1. 開閉カバーの曲げ部分を右フードのくぼみにあわせて、前（1）から後（2）の順序でかぶせます。
2. 開閉カバーを左にスライドさせて閉じます。



キャリブレーションをおこなう

キャリブレーションをおこなうときは、開閉カバーを右側へスライドさせて、センサーを取り付けます。

注意点

・開閉カバーを左側へ開くことはできません。



仕様

● CH6

寸法 （幅）×（高さ）×（奥行き）	横置き	552mm×373mm×225.5mm
	縦置き	361mm×555mm× 225.5mm
質量	横置き	約840g
	縦置き	約960g

外形寸法

単位：mm(インチ)

横置き



縦置き



● CH7

寸法 （幅）×（高さ）×（奥行き）	横置き	582.5mm×373mm×225.5mm
	縦置き	406mm×555mm×225.5mm
質量	横置き	約840g
	縦置き	約960g

外形寸法

単位：mm（インチ）

横置き



縦置き



廃棄について

自治体の指示に従って廃棄してください。

お客様ご相談窓口のご案内

■ 製品に関するお問い合わせ

EIZO コンタクトセンターでは、製品のお取り扱いや機能説明、ご購入に関するお問い合わせ、ご相談を受け付けております。

EIZO コンタクトセンター　　0120-956-812
受付時間：月～金　9：30～17：30（祝日、当社休業日を除く）

■ 故障／修理に関するお問い合わせ

製品の不具合、修理に関しては、最寄りの下記エイゾーサポートにお問い合わせください。
修理を依頼される際は、故障症状を具体的にご連絡ください。

＊営業時間　月曜日～金曜日 9：30 ～ 17：30（祝日、当社休業日を除く）

名称／所在地		電話番号	FAX番号
エイゾーサポート仙台	〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービルディング2F	022-212-8750	022-212-8758
エイゾーサポート東京	〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 東京流通センター 物流ビルＢ棟4F BW4-1	03-5767-7726	03-5767-7727
エイゾーサポート名古屋	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-6-5 名古屋錦シティビル	052-232-0151	052-232-7705
エイゾーサポート北陸	〒926-8566 石川県七尾市藤橋町ア部8-2	0767-52-7700	0767-52-0202
エイゾーサポート大阪	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5-24 新大阪第一生命ビル	06-6398-6522	06-6398-6525
エイゾーサポート広島	〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀14番4号 広島八丁堀第一生命ビルディング5階	082-535-6770	082-535-7702
エイゾーサポート福岡	〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通3-6-11 福岡フコク生命ビル	092-762-2170	092-715-7781

所在地、電話番号などは変更になることがありますのでご了承ください。
最新のお問い合わせ先については、エイゾーサポートの Web サイトを参照してください。
http://www.eizo-support.co.jp

EIZO NANAO CORPORATION
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792　Fax: +81 76 277 6793

EIZO Europe GmbH
Helmut-Grashoff-Straße 18, 41179 Mönchengladbach, Germany
Phone: +49 2161 8210210　Fax: +49 2161 8210150

株式会社ナナオ
〒924-8566　石川県白山市下柏野町 153 番地

http://www.eizo.com
http://www.eizo.co.jp

1st Edition-August, 2012　Printed in Japan.

Copyright © 2012 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved.

03V24051A1
(U.M-CH6)